



## Précautions

Contient du Vinyltoluène, du Ethylhexyl Benzate et du Peroxyde de Dibenzoyl, H317 : Peut provoquer une allergie cutanée, H319 : Provoque une sévère irritation des yeux, P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail, P280 : Porter des gants /vêtements/équipement de protection et équipement de protection des yeux et du visage, P302/352 : En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon, P305/351/338 : En cas de contact avec les yeux, Laver abondamment avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elle peuvent être facilement enlevées, Continuer à rincer, P337/313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

## Réutilisation

Stockage de 5° à 25°C. Après la première utilisation, laisser l'embout mélangeur sur la cartouche, Pour une nouvelle utilisation, dévisser l'ancien embout, nettoyer le nez de la cartouche et remplacer l'embout mélangeur.

Pour toute information complémentaire, contacter notre service consommateur au 04 74 07 11 34.

Date limite d'utilisation : voir sur la cartouche.



Elaboré en France  
Made in England

Couleur  
bois

**FIX-O-BOIS**

SANS  
STYRÈNE

165ml

**BATIFIX**

MASTIC BI-COMPOSANT

**SPÉCIAL  
BOIS**

Coller / Fixer

JUSQU'À

600  
KG



QUALITÉ PRO



Se peint / Se ponce  
Extérieur / Intérieur

OUVERTURE  
FACILE BREVETÉE



**RÉPARER**

**REBOUCHER**

**COLMATER**

**FIXER**

**SCELLER**

TOUT-EN-UN



| °C |     |     |
|----|-----|-----|
| -5 | 50' | 90' |
| 5  | 18' | 30' |
| 15 | 8'  | 20' |
| 25 | 3'  | 20' |

## Mode d'emploi



Brevet N° 582455372

Pour utilisation en masticage ou rebouchage. L'application à la spatule est recommandée.

## Mise en oeuvre

S'utilise avec un pistolet mastic ou en application à la spatule. Pour s'assurer d'un mélange homogène, gacher un cordon de 5cm avant utilisation. Pour garantir une bonne adhésion, la surface doit être sèche, sans poussière, sans saleté et sans trace de graisse. En cas de doute, faire un essai sur une chute

## POSE DE TIGE FILETÉE

- 1 - Percer un trou du diamètre de la tige +2mm.
- 2 - Nettoyer le trou.
- 3 - Injecter le mortier.
- 4 - Insérer directement la tige. Attendre que le mortier sèche avant mise en charge.



## POSE DE VIS

- 1 - Injecter le mortier.
- 2 - Laisser sécher le mortier.
- 3 - Faire un avant-trou.
- 4 - Visser