






JARDIN - IRRIGATION

ALIMENTATION EN EAU FROIDE

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :

1 Choisissez le bon diamètre selon vos besoins

<ul style="list-style-type: none"> ● 20 ● 32 ● 40 ● 63 	<p>Jardinage, Arrosage Irrigation, Alimentation</p>	 
<ul style="list-style-type: none"> ● 32 ● 50 ● 63 	<p>Piscine</p>	

2 Choisissez votre pot de polymère de soudure



250 ml

Applicateur optimisé pour montage
Ø 16 à 63



1 litre

Applicateur optimisé pour montage
Ø 40 à 160

3 Munissez-vous des outils suivants :



Coupe tube




Chanfreineur

4 Installez votre réseau

1 COUPE



2 CHANFREINAGE



3 VERIFICATION



4 APPLICATION



5 ASSEMBLAGE DROIT

