

NOTICE DE MONTAGE



STOP INFO

Avant la pose de la bande jaune auto-adhésive de protection, bien veiller à nettoyer et à sécher le raccord en enlevant le produit moussant utilisé pour le contrôle d'étanchéité.



Monter le raccord FLEXICLIC



Desserrer l'écrou d'1/4 de tour



Engager le tuyau FLEXIPIPE jusqu'à enclenchement




Serrer l'écrou pour bloquer le tuyau FLEXIPIPE



Contrôler le blocage du tuyau FLEXIPIPE par traction



Terminer le serrage en butée



Après serrage, la distance (A) entre l'écrou de serrage et le corps du raccord ne doit pas être supérieure à 0.5 mm.



Après avoir effectué le test d'étanchéité, poser la bande jaune auto-adhésive

