

BÂCHES DE PROTECTION

POLYPROTEC
ABSORBBâche de protection absorbante
pour les professionnels de la peinture

POLYPROTEC ABSORB est une bâche de protection temporaire pour vos travaux de peinture. Elle est absorbante et antidérapante, convenant à tous types de supports. Facile à installer, POLYPROTEC ABSORB assure la protection des sols et de toutes autres surfaces, du passage, des liquides et des chutes d'objets.

LES +

- Absorbante et étanche aux liquides.
- Antidérapante, crée un environnement de travail sécurisé.
- Réutilisable plusieurs fois.
- Composée de fibres recyclées, imputrescible.
- Pose facile et rapide.

✓ APPLICATIONS

Bâche de protection :

- Pour vos travaux de peinture, de déménagement ou de rénovation.
- Protège vos surfaces des chocs légers, des salissures, de la poussière, des rayures et des projections de peinture.
- Absorbe rapidement les résidus de saleté, de peinture et d'humidité.



ABSORBANTE

FACE
ANTI-DÉRAPANTE

POSE FACILE

PERFORMANCES

- Effet buvard, absorbe les liquides.
- Imperméable grâce à son film étanche.

✕ DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Feutre non-tissé 100% de fibres recyclées, thermolié et aiguilleté + film étanche
Résistance à la rupture	> 35 N / 5cm - ISO 9073-3
Température de stockage	Entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support à protéger
- Carrelage
- Sol
- Parquet et revêtement de sol
- Meuble et plan de travail

À SAVOIR



Limites d'emploi :

- POLYPROTEC ABSORB ne doit pas être appliqué sur des dalles en faïence ou des parquets huilés ou tous types de revêtements de sols récemment posés.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du POLYPROTEC ABSORB.
- Ne peut pas être appliqué au mur ou au plafond.



Délai de mise en service : Immédiat.



COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE POLYPROTEC ABSORB ?

► PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être dépoussiéré pour une adhérence optimale et exempt d'aspérité pour éviter de perforer la bâche POLYPROTEC ABSORB.
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface du sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant du revêtement de finition.

► POSE GÉNÉRALITÉS

- Il vous suffit de dérouler la bâche, de la découper à la longueur souhaitée, de la poser et de la retirer une fois les travaux terminés. La surface protégée reste parfaitement propre. Il n'est pas nécessaire de la nettoyer.
- Appliquer le POLYPROTEC ABSORB en chevauchant les lés sur environ 10 cm.
- Vous protégez toutes vos surfaces, y compris les plinthes, en un tour de main. Le POLYPROTEC ABSORB adhère parfaitement, s'enlève et se repositionne très facilement.

COLISAGE

LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (m)	SURFACE/ROULEAU (m²)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Palette					
1000	1,6	25	25	Palette de 35 rouleaux - 875 m²	2950180000