

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MAINTENANCE ROBINETTERIE SANITAIRE

REGLES GENERALES :

- Bien vérifier l'adéquation entre les robinets (ou accessoires) et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression, température)
- Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie ainsi que les appareils automatiques en vue de l'entretien et des réparations.
- Bien vérifier que les robinets (ou accessoires) installés soient conformes aux différentes normes en vigueur.
- **Réaliser les circuits de telle sorte que des manœuvres systématiques de contrôle soient effectuées régulièrement (au moins 2 manœuvres par an)**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- **Avant montage des robinets (ou accessoires), bien nettoyer la tuyauterie afin d'en éliminer tout objet divers** (particulièrement les gouttes de soudure et copeaux métalliques) qui pourraient l'encombrer et qui pourraient venir bloquer la robinetterie.
- **Vérifier l'alignement des tuyauteries amont et aval (un alignement imparfait peut entraîner une contrainte importante sur la robinetterie)**
- **Bien vérifier l'encombrement entre les tuyauteries amont et aval, la robinetterie (ou accessoire) n'absorbera pas les écarts. Les déformations résultant de cette pratique peuvent entraîner des problèmes d'étanchéité, des difficultés de manœuvre, et même des ruptures.** En conséquence, présenter l'appareil en position pour bien vérifier les conditions d'assemblage.
- Avant l'assemblage, bien vérifier la propreté des filetages et taraudages.
- **Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n'ont pas encore leur support définitif. Ceci pour éviter d'appliquer sur la robinetterie des contraintes importantes.**
- Les longueurs de taraudage étant le plus souvent plus petites que les longueurs théoriques ISO/R7, il est indispensable de limiter la longueur filetée du tube et de **bien vérifier que l'extrémité du tube ne vient pas buter en fond de filet.**
- Pour l'étanchéité de l'assemblage vanne (ou accessoire) tuyauterie, il est indispensable d'utiliser des produits compatibles avec les exigences de l'A.C.S. (attestation de conformité sanitaire) : **filasse proscrite.**
- Positionner de part et d'autre du robinet (ou accessoire) des colliers de maintien.
- Dans le cas de montage en réseau sanitaire, chauffage ou de climatisation avec tube PER, flexible et autres matériaux de synthèse, il est indispensable de bien maintenir ces tubes et flexibles par des colliers afin d'éviter toutes contraintes sur le robinet ou accessoire (cahier des prescriptions communes de mise en œuvre du CSTB).
- Pour le vissage du robinet (ou accessoire), entraîner celui-ci en rotation du côté du vissage exclusivement et seulement sur le 6 pans. Utiliser une clé plate ou une clé à molette et pas de clé à griffes.
- **Ne jamais serrer les corps des robinets dans un étau.**
- Au vissage du robinet, serrer modérément. **Ne pas bloquer avec des rallonges de clé qui pourraient provoquer des ruptures ou des déformations du corps.**
- **D'une manière générale, pour toute robinetterie bâtiment et chauffage, ne pas dépasser le couple de 30Nm au serrage.**

Les avis et conseils de montage ci-dessus n'impliquent de notre part aucune garantie.

Ces conseils ont un caractère général. Ils mettent toutefois en évidence des interdictions absolues et des actions obligatoires qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la fiabilité des robinets. Vous retrouverez ces obligations et actions obligatoires en gras dans le texte.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.com E-mail : info@sferaco.fr

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MAINTENANCE ROBINETTERIE SANITAIRE
PRINCIPALES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES :

- **Robinets Machine à laver :**

- [Standard Laiton Chromé Ref.1325](#)
- [Avec applique incorporée Ref.1326](#)
- [Modèle lourd Ref.1332](#)
- [Robinet de piquage Ref.671053](#)
- [Robinet laiton chromé autoperceur Ref.1330](#)
- [Avec robinet de puisage Ref.1329](#)
- [Laiton chromé double vertical Ref.1328](#)
- [Laiton chromé double horizontal Ref.1331](#)
- [Laiton chromé double en Y Ref.1334](#)
- [Laiton chromé équerre combiné Ref.1336](#)
- [Laiton chromé mâle équerre Ref.685](#)
- [Laiton chromé mâle équerre rallongé Ref.684](#)

- **Robinet pour réservoir WC :**

- [Vanne à sphère laiton chromé droite Ref.679](#)
- [Vanne à sphère laiton chromé équerre Ref.689](#)
- [Robinet à potence laiton brossé équerre Ref.1340](#)
- [Robinet à potence laiton chromé équerre Ref.1341](#)
- [Robinet à potence laiton brossé Ref.1342](#)
- [Robinet à potence laiton nickelé Ref.1343](#)

- **Appliques Murales :**

- [Laiton chromé sans écrou jupe haute Ref.1344](#)
- [Double laiton chromé ou brut sans écrou Ref.1349](#)
- [Laiton chromé avec écrou Ref.1311](#)
- [Laiton chromé sans écrou Ref.1312](#)
- [Double mâle femelle mâle Ref.1348](#)
- [Laiton brossé sans écrou Ref.1313](#)
- [Laiton brossé avec écrou Ref.1314](#)
- [Fig. lourde laiton chromé avec écrou Ref.1347](#)
- [Fig. lourde mâle laiton chromé avec écrou Ref.1315](#)

- **Vannes à sphères laiton chromé :**

- [Équerre pour lavabo avec rosace Ø55 mm Ref.683](#)
- [Équerre pour lavabo mâle Ref.640](#)
- [Mâle / mâle avec commande par tournevis Ref.688](#)
- [Sortie à bicones pour tube cuivre ou mâle BSP Ref.687](#)

- **Vanne à sphère Fix'in :**

- [Avec kit visserie Ref.1385045](#)
- [Avec aimant à visser Ref.1385145](#)