



CONSEILS DE POSE

CLÔTURE RIGIDE



- ✓ Marquer l'emplacement de la clôture au sol
- ✓ Creuser des trous de diamètre 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux en respectant l'entraxe ci-dessous :

	Panneaux 2 m	Panneaux 2,50 m
Poteaux à encoches	2,04 m	2,54 m
Poteaux à clips	2,05 m	2,55 m
Poteaux ronds	2,10 m	2,60 m

- ✓ Positionner le 1^{er} poteau, vérifier l'aplomb et couler le béton



POTEAUX À ENCOCHES

- ✓ Bloquer le panneau dans les encoches du poteau avec les cales de pose

OU

POTEAUX À CLIPS

- ✓ Poser le capuchon et suspendre à son crochet le panneau
- ✓ Bloquer le panneau dans la gorge du poteau avec les clips de fixation

POTEAUX RONDS

- ✓ Bloquer le panneau dans les colliers de fixation préalablement posés sur le poteau rond

- ✓ Faire de même à l'autre bout du panneau avec le 2^{ème} poteau



- ✓ Contrôler l'aplomb du 2^{ème} poteau
- ✓ Caler et couler le béton
- ✓ Retirer les cales de pose quand le béton a séché



LA POSE DU PREMIER PANNEAU EST TERMINÉE.
RÉPÉTER CES OPÉRATIONS AUTANT QUE NÉCESSAIRE.