

Vannes et robinets

Installation citerne ou bouteilles

Débit des vannes 812, 3812, 813 (kg/h)
pour perte de charge de 5%

Type	Pression					
	Butane			Propane		
	28 mbar	112 mbar	37 mbar	148 mbar	1,5 bar	3 bar
812/3812	1,5	4	1,5	4	20	40
813	4	8	4	8	40	70

-  Tuyauterie fixe haute pression (1,5 bar)
-  Tuyauterie fixe basse pression (37 ou 29 mbar)
-  Flexigaz BUT-PRO ou Flexigaz inox
-  Vanne d'arrêt
-  ROAI GPL
-  Robinet d'appareil à gaz



En cas de bouteilles



En cas de citerne

3812



Vanne 1/4 de tour, à verrouillage automatique en fermeture

Pression d'entrée bar	Raccordement		Raccords	Observation	Code article	
	Entrée	Sortie			Non brochant	Brochant
20	Braser 12	Braser 12	RC-FB	Sécurité enfant	3812000	/
20	M. M20x1,5	M. M20x1,5			3812023	3812013

812



Vanne 1/4 de tour

Pression d'entrée bar	Raccordement		Raccords	Code article	
	Entrée	Sortie		Non brochant	Brochant
20	Braser 12	Braser 12	RC-FB RC-FF	812000	/
20	M. M20x1,5	M. M20x1,5		812023	0812013

813



Vanne 1/4 de tour

Pression d'utilisation bar	Raccordement		Raccords	Code article
	entrée	sortie		
20	Braser 18	Braser 18	RC-FB RC-FF	0813000
20	M. 3/4"	M. 3/4"		0813002

