


MULTI FONCTION 2-1 CHARIOT ET DIABLE PLIANT / CODE : 389 080


Capacité du chariot à 4 roues : 136 kg

Capacité du diable à 2 roues : 68 kg


1/ UTILISÉ COMME CHARIOT À 4 ROUES




1 Tirez la poignée vers le bas pour verrouiller les roues en place




2 Appuyez sur les leviers pour déverrouiller la poignée




3 Soulevez la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place



4 Appuyez sur les leviers pour déverrouiller la poignée et lever à la hauteur souhaitée. Soulevez la plaque de base si vous souhaitez un meilleur contrôle de la charge





5 Les roues peuvent rouler normalement




6 Pédale de frein enfoncée, roue bloquée et immobile


2/ UTILISÉ COMME DIABLE À 2 ROUES




7 Poussez légèrement la poignée en avant et en arrière lorsque vous appuyez sur les leviers pour déverrouiller, soulevez la poignée pour l'utilisation avec un chariot à 2 roues.




3/ PLIER LE CHARIOT




8 Plaque de base fermée pour plier le chariot



9 Poussez légèrement la poignée vers l'avant et l'arrière lorsque vous appuyez sur les leviers pour déverrouiller et rabattre la poignée.



10 Appuyez sur les leviers et verrouillez la poignée en position repliée



10 Tirez la poignée vers le haut pour rétracter les roues et les verrouiller en place