Outibat l'esprit bâtiment

MODE D'EMPLOI

DIABLE PLIABLE / CODE : 389 081

Charge maximale : 90 kg

LORS DE L'OUVERTURE



1 Tirez la poignée tout en appuyant sur le bouton



2 Appuyez sur la plaque, deux roues s'ouvriront automatiquement. Ensuite, vous pourrez utiliser ce diable.

LORS DE LA FERMETURE



3 Appuyez sur le bouton et poussez la poignée



4 Plier la plaque