ARROSAGE DE SURFACE

Programmateur DRIP & GO Concept

DESCRIPTIF

Connectez ce programmateur avec un tuyau d'arrosage via un raccord rapide Lock ou Connect et réglez la fréquence et la durée de l'arrosage. Un simple clic pour sélectionner le point de programme d'arrosage préréglé, indiqué par une lumière LED.


Fiche pour rajouter un pluviomètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES via un raccord raide


Raccord	F 26 x 34 ou 20 x 27 et automatique
Valve	Solénoïde
Voie	1
Pression minimum	0,5 bar
Pression maximum	8 bar
Pile	2 alcalines AAA (1,5 V) (non incluses)
Garantie	2 ans

Fréquence(heures)	Durée de fonctionnement(minutes)
12	2,7,15,30,45
24	5,15,30,60
48	15,30,60

EXEMPLE 1 : Arroser 2 fois par jour pendant 15 minutes, appuyez sur le bouton du milieu jusqu'à ce que la LED repose sur le point de Fréquence : 12H / Durée : 15 minutes, le premier arrosage démarre après 7 secondes.



EXEMPLE 2 : Arroser 1 h par jour pendant 30 minutes, appuyez sur le bouton du milieu jusqu'à ce que la LED repose sur le point de Fréquence : 24H / Durée : 30 minutes, le premier arrosage démarre après 7 secondes.



ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
456550	Programmateur GRIP & GO	3600074565503





















