

# AMPOULE ET SOCLE AVEC ENCEINTE CONNECTÉE NOMADE



## Informations et instructions

Nous vous remercions pour l'achat de notre pack décoratif nomade idéale pour une décoration. Afin de profiter pleinement de l'article, nous vous prions de bien vouloir lire les informations et instructions ci-dessous.

Référence produit	457732
Autonomie du socle	Jusqu'à 7h
Durée de charge	2h
Alimentation	Câble USB inclus
Dimensions	Ampoule : 175*125 Socle : 10*10*130



Garder l'ampoule à distance des températures extrêmes, spécialement la chaleur.



Connectez le câble USB-C fourni à un port USB pour charger le socle.



### Utilisation :

- Installation de l'ampoule:
  - Vissez l'ampoule dans le socle avec culot E27.
  - Assurez-vous que l'ampoule est correctement fixée.
- Chargement du socle avec enceinte:
  - Connectez le câble USB-C fourni à un port USB pour charger le socle.
  - Laissez le socle se charger pendant environ 2 heures jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé.
- Mise en marche:
  - Une fois le socle chargé, vous pouvez l'allumer en appuyant sur le bouton de mise en marche.
  - Vous pouvez ajuster la luminosité grâce à la fonction Dimmable.
- Utilisation de l'enceinte:
  - Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
  - Recherchez les appareils disponibles pour voir le haut-parleur.
  - Sélectionnez le nom Bluetooth de la lampe ; le voyant cessera de clignoter une fois apparié.



**NE PAS** tenter d'ouvrir le boîtier de la batterie de l'ampoule pour éviter tout risque d'endommagement. En cas de fumée, d'odeur ou de bruit inhabituel, éteignez immédiatement l'ampoule.


Importé par GROUPE QÉRYS  
6 rue Edmond ROSTAND  
33185 LE HAILLAN  
Service client : contact@qerys.com  
Tél. 05 56 89 17 65  
www.groupe-qerys.com/societes/

**Garantie :** 2 ans

# AMPOULE ET SOCLE AVEC ENCEINTE CONNECTÉE NOMADE

## Informations et instructions

Référence produit	457732
Autonomie du socle	Jusqu'à 7h
Durée de charge	2h
Alimentation	Câble USB inclus
Dimensions	Ampoule : 175*125 Socle : 10*10*130



**Tenez l'ampoule hors de portée des enfants.** Cet ampoule n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables.

**Les enfants** ne doivent pas jouer avec ce produit. Ne laissez pas le produit à des enfants sans surveillance.

### **Nettoyage :**

1. Le cas échéant, débranchez le bloc-secteur et le cordon d'alimentation.
2. Essayez toutes les pièces avec une éponge légèrement humide.

### **Recyclage :**

Éliminez l'ampoule par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans un point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.

Importé par **GROUPE QÉRYYS**  
6 rue Edmond ROSTAND  
33185 LE HAILLAN  
Service client : [contact@qerys.com](mailto:contact@qerys.com)  
Tél. 05 56 89 17 65  
[www.groupe-qerys.com/societes/](http://www.groupe-qerys.com/societes/)

**Garantie :** 2 ans