

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande

PRESTO

Caractéristiques techniques

- **Description** Mitigeur de lavabo, hospitalier ou d'évier monotrou avec commande au coude. Cartouche thermostatique monocommande.
- **Débit** : Débit 6L/min à 3 bars – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de remplacement du limiteur de débit.
- **Température** : Bague de limitation de température à 38 ° C (ou 41 ° C par intervention du service technique). Sécurité anti-brûlure. Choc thermique réalisable directement par les services techniques.
- **Flexibilité** : Les mitigeurs sont rétrofitables. Corps universel sur lequel peut s'adapter des becs différents, des manettes différentes ou des réhausses différentes selon les besoins de l'utilisateur.



Trophée de
l'innovation
Hopitech
2025

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique


Mitigeur monocommande

PRESTO

Liste des pièces détachées

- 93344** Cartouche céramique thermostatique
- 93351** Commande au coude lg 160 mm
- 93352** Commande au coude lg 210 mm
- 93350** Bague intermédiaire de bec (livré avec les 2 joints toriques internes et les 2 joints toriques de bec)
- 93346** Bec pour saillie 150 mm
- 93347** Bec pour saillie 200 mm
- 93348** Bec pour saillie 250 mm
- 93006** Brise jet étoile (x10)
- 90145** Limiteur de débit en 6 L/min (x5)
- 90178** Limiteur de débit en 8 L/min (x5)
- 90146** Limiteur de débit en 10 L/min (x5)
- 90076** Filtre à panier (x10)
- 93349** Embase
- 75349** Réhausse 100 mm
- 75350** Réhausse 200 mm
- 75378** Réhausse 300 mm
- 93051** Bague téflon corps (x10)
- 93109** Joint torique corps (x10)

Vue éclatée



Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande

PRESTO



Liste des outils

Clé Allen de 2,5 : Démontage de la manette, dépose du bec

Clé Torx (fournie avec le produit) : Etalonnage de la cartouche thermostatique

Clé Allen de 8 : Modification du débit

Clé Allen de 2 : Orientation du bec

Clé à molette : Maintenance la cartouche

Fonctionnement du produit

- La commande au coude ergonomique facilite la préhension. Le débit est de 6 L/min maximum à 3 bars, débit conforme à la norme NF. M. Ce débit est modifiable en remplaçant le limiteur situé avant le bec.

- La cartouche céramique et thermostatique permet de régler le débit et la température précisément. La température maximale délivrée est étannolable à 38° C (butée + réglage). Le déverrouillage sécurisé (accessible par les services techniques) permet la réalisation d'un choc thermique dans le cadre de la lutte contre la légionnelle. Le corps à intérieur et extérieur lisse limite la fixation du biofilm et la prolifération des bactéries.

- Le bec est fixe ou orientable, au choix de l'utilisateur. à intérieur et extérieur lisse, il est démontable. Il permet d'éviter la rétention d'eau. Un brise-jet étoile évite le risque d'entartrage, de rétention et la présence d'impuretés.

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande

PRESTO

Analyse des dysfonctionnements possibles

	Analyse de dysfonctionnement possible	
Problème	Cause	Solution
Pas d'eau en sortie de robinet	Pas d'arrivée aux flexibles	Alimenter le robinet en eau
	Filtres obstrués	Nettoyer ou remplacer
	Flexibles tordus/pliés	Raccorder correctement les flexibles
Le débit est réduit	Filtres obstrués	Nettoyer ou remplacer
	Flexibles tordus/pliés	Raccorder correctement les flexibles
	Pression d'alimentation trop faible	Contrôler la tuyauterie d'alimentation
	Régulateur de débit obstrué	Nettoyer ou remplacer
	Cartouche obstruée/sale	Nettoyer ou remplacer
	Brise jet obstrué	Nettoyer ou remplacer
Température de sortie n'est pas satisfaisante	Pressions d'eau chaude et d'eau froide déséquilibrées	Equilibrer les pressions ; $\Delta P < 1\text{bar}$
	Position de la butée de température	Repositionner la butée température
	Différence de température entre l'eau froide et l'eau chaude trop faible	Vérifier les températures dans le réseau
	Flexibles tordus/pliés	Vérifier et remplacer si nécessaire
	Alimentations eau chaude et eau froide inversées	Vérifier le sens des alimentations
	Cartouche mal configurée	Régler la cartouche
Le robinet coule en permanence	Cartouche obstruée/sale	Nettoyer ou remplacer
	Cartouche HS	Remplacer
	Ecrou de serrage de cartouche desserré	Resserrer l'écrou de la cartouche

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel démonter le produit complet.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE


Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande

PRESTO

ETALONNAGE DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE A 38° C

Déposer la manette à l'aide d'une clé Allen de 2,5 après avoir enlevé l'insert :



Pousser le levier de la cartouche pour déclencher l'écoulement



Utiliser un thermomètre



Ajuster le 38° C avec la clé Torx (fournie avec le produit) :

Le desserrage augmente la T°

Le serrage baisse la T°

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande



PRESTO

ÉTALONNAGE DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE A 41° C

Réaliser l'étalonnage de la cartouche à 38 ° C (voir ci-dessus).



Extraire la butée de T°



Décaler la butée
d'un cran



Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique


Mitigeur monocommande

PRESTO

Modification du débit



A l'aide d'une clé Allen de 2,5, déposer la vis sous le bec. Extraire le bec



A l'aide d'une clé Allen de 8, déposer l'écrou de maintien du régulateur. Extraire le régulateur (6 L/min d'usine)

Remplacer le régulateur en fonction du débit souhaité :



Limiteur de débit en 8 L/min (par 5)

90178



Limiteur de débit en 10 L/min (par 5)

90146

Astuce : Pour extraire le régulateur, ouvrez légèrement la manette de débit. La pression « sortira » le régulateur.



Ne pas se mettre face au régulateur pour réaliser cette opération

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique


Mitigeur monocommande

PRESTO

Orientation du bec : le produit est livré avec le bec fixe

Pour rendre mobile le bec :

- Desserrer la vis de 3 tours pour obtenir un débattement total de 360 °



Maintenance de la cartouche



Fermer le(s) robinet(s) d'alimentation d'eau principale



Déposer la manette,
puis la jupe à la
main

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique Mitigeur monocommande

PRESTO



A l'aide d'une clé à molette, déposer l'écrou de la cartouche et extraire la cartouche en tirant dessus



Placer les détrompeurs de la cartouche correctement dans le corps à la repose

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE

Modul'Mix version thermostatique

Mitigeur monocommande

PRESTO

Réalisation d'un choc thermique

1

Déposer la manette
pour extraire la
butée de T°

2

Fermer l'arrivée
d'eau froide



3

A l'aide de la manette, tourner au
maximum vers l'eau chaude et
déclencher l'écoulement pendant 30 min



Il est impératif de reposer la butée après le
choc thermique : **risque de brûlure**

Ré ouvrir l'arrivée
d'eau froide

LES ROBINETS PRESTO

Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
assistancetechnique@presto.fr

Usine :

4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :

www.prestodatashare.com

APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...