

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Varma assure une garantie de 2 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil. Le choix étant laissé à la libre initiative de Varma. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

A noter :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

RESPONSABILITÉS

Nous vous signalons expressément que la société Qérys (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque Varma, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine Varma n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente Varma.

MISE HORS SERVICE



Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits. Éliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal ou dans point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs. Nos emballages et cette notice sont éconocpus et entièrement recyclables, veuillez les placer dans un bac de recyclage ou les amener en déchetterie.



varma MARQUE DU GROUPE QÉRYs - 33187 LE HAILLAN - FRANCE

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Entretien

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Isoler toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de maintenance.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière. Vous pouvez également utiliser un aspirateur pour nettoyer les ouvertures d'aération.
- Nettoyez régulièrement votre appareil.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide et en le séchant avec un linge sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.

Stockage

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant stockage.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et le mode d'emploi dans sa boîte d'origine et entreposez-le dans un lieu sec et ventilé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du carton pendant le stockage car cela pourrait endommager l'appareil. l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.



RADIATEUR SOUFFLANT
BAGØ

MODE D'EMPLOI

Mise en garde



- Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation et respecter les indications qu'elle contient. Rangez-la soigneusement en cas de besoin ultérieur.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
- ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Mise en garde - Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité


ATTENTION : afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel. N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables !
- ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles. Avant de manipuler l'appareil, débranchez OBLIGATOIREMENT le courant électrique.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Toute réparation incorrecte vous expose à des risques liés au courant électrique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil ou la prise.
- Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Posez-le sur une surface plane et sûre afin de prévenir tout accident, tenez-le hors de portée des enfants.
- Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.

varma MARQUE DU GROUPE QÉRYs - 33187 LE HAILLAN - FRANCE

INSTALLATION ET ENTRETIEN

CONSEIL D'UTILISATION



1. Thermostat
2. Bouton on/off, réglage ventilation froide/puissance de chauffe et oscillation sur puissance maximum
3. Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

Référence du modèle : 244 072						
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristiques	Unité	
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation ou à instantané (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique Nominale	P _{nom}	1.50	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré		Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	0.75	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure		Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max}	1.50	kW	Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure		Non
Consommation d'électricité auxiliaire				Puissance thermique réglable par ventilateur		
A la puissance thermique Nominale	e _{1,50}	0,000	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce		
A la puissance thermique minimale	e _{0,75}	0,000	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
En mode veille	e _{0,30}	0,000	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		Non
				Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		Oui
				Contrôle électronique de la température de la pièce		Non
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier		Non
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire		Non
				Autres options de contrôle		
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		Non
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		Non
				Option contrôlée à distance		Non
				Contrôle adaptatif de l'activation		Non
				Limitation de la durée d'activation		Oui
				Capteur à globe noir		Non

MARQUE DU GROUPE QÉRYs - 33187 LE HAILLAN - FRANCE

varma

UTILISATION

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant 220-240V~ 50Hz.
- Pour allumer le chauffage, mettez-le sur la position I (Basse puissance - 750W) ou sur la position II (Haute puissance - 1500W).
- Pour lancer l'oscillation, positionnez le bouton sur la fonction oscillation.
- ATTENTION : l'oscillation fonctionne uniquement sur la puissance maximum.
- Pour arrêter le chauffage, mettez-le sur la position 0.
- Positionner l'interrupteur sur « ventilation » si vous souhaitez uniquement la ventilation.
- Utilisez le bouton de thermostat pour régler la température de chauffe souhaitée. Le radiateur arrêtera de chauffer lorsque la pièce sera à température
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.

Dispositif de sécurité

- Anti-surchauffe

Notre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. S'il surchauffe, un système de régulation d'une montée brutale en température coupe automatiquement l'alimentation électrique de l'élément chauffant pendant que le ventilateur continue de fonctionner pour refroidir l'appareil. Dans ce cas, une fois refroidi, mettez-le hors tension et procédez à une inspection de l'entrée et de la sortie d'air pour voir si elles ne sont pas obstruées. Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité s'éteint à nouveau, apportez-le au centre de service le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.

- Anti-basculement

Cet appareil est doté d'un système de sécurité qui mettra le radiateur hors tension s'il bascule accidentellement. Après coupure, placez l'appareil sur une surface plane pour le faire fonctionner de nouveau. Si le produit ne peut toujours pas être remis en service, demandez à un technicien qualifié de vérifier l'appareil.